# Hd Tune – testowanie dysku twardego, opis błędów

## **Opis programu Hd Tune**

HD Tune może posłużyć do sprawdzenia wydajności dysku – mierzy prędkości transferów, zwraca czas dostępu i użycia procesora. Dzięki wykresom graficznym, oraz parametrom liczbowym w prosty sposób przeanalizujemy wyniki i ocenimy stan naszego dysku twardego. Program prezentuje również mnóstwo przydatnych informacji o dysku takich jak:

- pojemność
- standard interfejsu,
- partycje,
- bufor,
- wersję oprogramowania wewnętrznego firmware,
- numery seryjne,
- aktualną temperaturę,
- krytyczne parametry S.M.A.R.T.

## Instalacja programu.

Wchodzimy na stronę producenta programu HD Tune (EFD Software) skąd pobieramy program – przejdź do strony. Mamy możliwość wyboru programu w wersji darmowej oraz płatnej (HD Tune Pro).

## Interfejs/ okno programu HD Tune

# WAŻNE! Przed uruchomieniem programu należy wyłączyć wszystkie uruchomione aplikacje.

Włączone aplikacje mogą zakłócić pracę HD Tune.

Po pobraniu naszego programu uruchamiamy go jako administrator, czyli **PPM** na ikonkę i **Uruchom jako administrator**.

Zaczniemy od opisu menu, które przedstawiam na poniższym zdjęciu:

Poniżej przedstawiam okno programu HD Tune prosto po instalacji:



Do najważniejszych elementów zaliczamy:



- 1. Okienko wyboru dysku, który zostanie poddany testowi
- 2. Wskaźnik temperatury dysku twardego
- 3. Menu, które pozwala na kopiowanie danych w postaci tekstu, kopiowanie zrzutów ekranu, zapisywanie screenów, zmianę ustawień programu, wyjście z programu
- 4. Sprawdzenie szybkości dysku
- 5. Zakładka z informacjami o dysku twardym
- 6. Odczyt parametrów SMART dysku
- 7. Skanowanie dysku pod kontem błędów tzw bad sektorów
- 8. Zerowanie dysku

## Działanie programu HD Tune

Po zapoznaniu się z podstawowym interfejsem programu przechodzimy do testowania i sprawdzania dysku.

#### Benchmark

Zakładka ta pozwala na sprawdzenie szybkości działania dysku.

W celu sprawdzenia prędkości zapisu wybieramy opcję "Read" i klikamy "Start", aby wynik testu był miarodajny powinniśmy zacząć kopiować czy też przenosić większe pliki z jednego miejsca na drugie.

Po pewnym czasie program zakończy sprawdzanie dysku.



Dokonajmy analizy przedstawionych wyników, pogram przedstawia minimalną, maksymalną jak również średnią prędkość, z jaką dane są transferowane przez dysk.



Transfer Rate Minimum Minimalna prędkość transferu danych Transfer Rate Maximum Maksymalna prędkość transferu danych Transfer Średnia prędkość Rate Average transferu danych Access Time - Czas dostępu do dysku - im mniejszy tym lepiej - określa czas dostępu do 1 bitu dysku. danych na Burst Rate – maksymalna prędkość interfejsu – im wyższy tym lepiej. Wartość prędkość odzwierciedla wewnętrzną dysku. CPU Usage - zużycie procesora przeznaczone na odczyt danych wartość im niższa tym lepiej.

Innym programem testującym wydajność dysku twardego, przedstawiającym wyniki pomiarów prędkości jest CrystalDiskMark Dla porównania przedstawiam wyniki przetestowanego dysku WD VelociRaptor WD1000DHTZ 1000 GB programem HD Tune:



Prędkość transferu danych podczas zapisu



prędkość transferu danych podczas odczytu

WD VelociRaptor WD1000DHTZ 1000 GB – dysk magnetyczny, którego pojemność wynosi 1000GB = 1TB. Szybkość 10 000 rpm (obrotów na minutę). Dysk w testach prezentuje się rewelacyjnie, średni czas zapisu i odczytu danych wynosi około 160 MB/s, a maksymalne czasy sięgają powyżej 200MB/s. Minimalny transfer rate wynosi około 114MB/s. Parametr Access Time (czas dostępu) im mniejszy tym lepiej wynosi 6-7 ms (mili sekundy). Wadą dysku jest głośna praca.

Porównaj dysk na swoim stanowisku pracy, bądź w domu z wynikami przedstawionymi powyżej.

Info

Kolejną zakładką jest pole **Info** – przedstawia informacje o dysku twardym takie jak: ilość partycji, wielkość bufora cache dysku, wbudowany oraz obsługiwany tryb transferu, wersję oprogramowania Firmware, numer seryjny dysku, prędkość talerzy.



### Health

Zakładka Health pozwala na odczytanie parametrów SMART dysku twardego. W tym przypadku nie musimy nic wciskać program sam przedstawi nam najważniejsze (krytyczne) parametry dysku twardego. Na naszej stronie w artykule: <u>Parametry SMART dysku twardego</u> – odczyt i zapis opisywaliśmy co to jest SMART, co oznaczają jego parametry i jak je interpretować. Jeśli jeszcze nie wiesz co przedstawiają poniższe informacje koniecznie zaznajom się z powyższym artykułem.

					(m)		
VDC: WD500044D5-00588 (500 £8)							
Rie Benchmark		sk monito	e	🚸 AAM	🛃 Rand	on Access	Etha tes
P Benchmark	Ho	•	Health	🔍 Error	Scan	📄 Folder Usage	1 60
D		Current	Word	Threshold	Data	Status	
(11) Rave Read Error Rate		200	200	51	0	ak	
(03) Spin Up Time		190	188	21	3466	ok	
04) Stat/Step Count		98	98	0	2800	ok	
05) Reallocated Sector Count	t	200	200	140	0	ok	
07) Seek Eror Rate		100	253	0	0	ak	
(19) Power On Hours Count		87	87	0	9634	ok	
DA) Spin Retry Count		100	100	0	0	ok	
(E) Calibration Retry Count		100	100	0	0	ok	
DC) Power Cycle Count		39	39	0	1495	ok	
CO) Unaste Stubdown Count		200	200	0	155	ak	
C1) Loed Cycle Count		167	167	0	100123	ok	
C2) Temperature		110	97	0	33	ok	
C4) Reallocated Event Count		200	200	0	0	ok	
C5) Current Pending Sector		200	200	D	3	warning	
CE) Offine Uncorrectable		200	200	0	3	ak	
(C7) Interface CRC Error Count	t t	200	200	0	0	ok	
CO Wide Core Date		200	200	0	3	ok	

#### **Error Scan**

Kolejną istotną zakładką jest Error Scan, pozwala ona na sprawdzenie bad sektorów. Test najlepiej wykonać w opcji pełnego skanowania, w tym celu należy odznaczyć opcję Quick

Scan (szybkie skanowanie), następnie wciskamy Start. Proces skanowania zależy od wielkości dysku twardego i może potrwać nawet kilka godzin.



Po prawej stronie programu znajdziemy następujące informacje:

- Damaged Blocks procent uszkodzenia bloków
- Scanning Speed prędkość skanowania
- Position miejsce aktualnego skanowania
- Elapsed time czas skanowania

Program pozwala nam zdecydować od którego sektora zaczniemy skanowanie dysku twardego domyślnie wartość ta wynosi 0, jak również pozwoli określić na którym sektorze zakończymy skanowanie (pola **Start** oraz **END**). Wartości te podczas pierwszego uruchomienia powinny pozostać nie zmienione.

Kolor zielony oznacz dysk zdrowy, kwadraty w kolorze czerwonym oznaczają uszkodzone sektory (bad sektory) na dysku twardym, co wiąże się z ich naprawą jeśli ich liczba jest nie duża (2-3), bądź jest to informacja o tym że trzeba jak najszybciej kupić nowy dysk gdy tych bad sektorów jest sporo.